

GPS Tracker Parameter Editor V1.41

Manual De Utilizare

AF-10 * AF-10X * GT-60 * AVL-300 * AVL-310

GPS Tracker Parameter Editor este folosit numai la setarea dispozitivelor GPS Tracker **AF-10, AF-10X, GT60, AVL300 si AVL-310**

1. Hardware si Software necesar

- Un computer sau laptop avand instalat Windows 2000, XP, Vista



- Adaptorul USB livrat in pachet .
- Driver-ul pentru instalarea adaptorului DriverAdaptor
- Softul de programare GPS Tracker Parameter Editor

2. Instalare si conectare

- Porniti -Run 'Adaptor Driver Installer' pentru a instala driver-ul pentru adaptor (il veti gasi pe CD in folder-ul ParameterEditor)
- Conectati cablul USB si adaptorul la computer deschideti Device Manager pe calculatorul Dvs si veti gasi la Porturi (Ports) 'Prolific USB-to-Serial Comm Port' ca in figura urmatoare:. (Nota: Retineti numarul port-ului COM (COM4 in acest exemplu)

- 3. **Configurare** Conectati tracker-ul la cablul USB → adaptor → computer → porniti 'GPS Tracker Parameter Editor .exe' si se va deschide fereastra de mai sus.

Linia A Selectati Port-ul COM (1) asa cum a fost instalat si gasit in **Device Manager** (in cazul nostru COM4) si apoi apasati tasta **Start (2)**
 Apasati si tineti apasat butonul SOS al Tracker-ului si in acelasi timp apasati butonul de pornire , toate 3 LED-urile se vor aprinde permanent
 Tracker-ul este gata de a fi configurat. Apasati tasta **Read (3)** pentru a citi setarile actuale.

Apasand tasta **Write (4)** se vor activa toate setarile asa cum apar citite. Daca bifati **Auto (5)** se vor scrie automat la conectarea tracker-ului

Linia B (1) Bifati GPRS pentru a activa transmiterea in mod GPRS sau debifati pentru dezactivare
 (2) Setati protocolul de transmisie (TCP sau UDP , pentru aplicatiile furnizate de producator se foloseste modul TCP)

Linia C (1) Setarea numarului de telefon catre care se trimit SMS-urile in regim de raportare continua la un interval de timp presetat

(2) Setarea intervalului de trimitere a rapoartelor de monitorizare prin SMS in secunde, (0 inchide functia).

Apasati butonul Apply pentru activarea setarilor

Linia D (1) Setarea unei noi parole. (2) Setarea prefixului in cazul apelurilor in roaming unde la raspuns se adauga prefixul tarii

(3) Setarea numarului de telefon autorizat pentru interceptarea cu ajutorul microfonului (functia spionare audio)

(4) Setarea intervalului de inregistrare a locatiilor netransmise prin GPRS din diverse motive(retea cazuta , semnal slab, server oprit etc).

Aceste locatii vor fi trimise cu prioritate la restabilirea conexiunii de date in vederea refacerii traseului (Valoarea "0" inchide functia)

(5) Setarea intervalului in minute pentru intrarea in Modul Sleep, din momentul cand senzorul nu mai sesizeaza nici o miscare.

La miscare va reporni automat si va intra iarasi in Modul Sleep dupa acelasi algoritim. Selectand valoarea "0" se dezactiveaza functia

(6) Setarea trimiterii alarmei de baterie scazuta catre nr. de tel. corespunzator tastei SOS,(intre 3.3V-3.7V). Selectand "Nul" dezactivati functia

(7) Setarea functiei SleepMode pentru economisirea bateriei(in cazul in care tracker-ul nu are alimentare auxiliara de la instalatia auto)

0=dezactiveaza functia , 1=cand este achizitionata o pozitie GPS tracker-ul se inchide pentru un minut , 2= se inchide 2 minute, 3= se inchide 3 min

Dupa perioada setata pentru SleepMode aparatul va porni , iar cand isi va achizitiona o noua pozitie se va inchide la loc pe perioada setata

(8) Setarea alarmei de depasirea a vitezei in Km/h.

La depasirea acesteia se va transmite un SMS cu alerta de depasirea vitezei, catre tel. setat tastei SOS. Selectand valoarea "0" se dezactiveaza functia

(9) Setarea orei locale +/- numarul de minute fata de GMT. Ora si data este preluata in mod automat de la sateliti , fiind setata pe ora GMT.(Londra)

Fiind nevoie de receptionarea orei in zona Romaniei de ex. GMT+2 ore/ GMT+3ore (iarna/vara) , veti seta 120 /180 minute pentru a receptiona ora locala.

(10) Setarea alarmei de perimetru.Seteaza tipul alarmei de intrare / iesire (IN/Out)din perimetrul ce se poate seta doar prin SMS cu functia "006" din

tabelul de prezentare al setarilor prin SMSdin manualul de utilizare al aparatului. Selectand "Nul" se dezactiveaza functia

Apasati butonul Apply dupa configurarea fiecărei setari in parte

Linia E (1) Setarea nr. de tel.pentru apelare / trimitere SMS corespunzator tastei SOS(IN1) (2)Setarea nr. de tel.pentru apelare/SMS coresp. tastei B(IN2)

(3) Setarea nr. de tel.pentru apelare/SMS coresp. tastei B(INPUT2). Lasand spatiul gol in casuta se dezactiveaza functia de trimitere a apelului/SMS-ului

Apasati butonul Apply dupa configurarea fiecărei setari in parte

Linia F (1) / (2) / (3) Setarea textului transmis catre numerele corespunzatoare Tastelor SOS, B si C (SAU Input 1,2 SI 3).

Linia G Setarile corespunzatoare functiei "008" din tabelul cu instructiunile de programare trimise prin SMS din manualul de utilizare al tracker-ului

(W*****.008,ABCDEF###) Apasati butonul **Apply** pentru activarea fiecărei intari in parte dupa editare pentru activare.

(1) Bifat: trimite SMS cu coordonatele in urma apelarii tracker-ului . Deselectati dca doriti dezactivarea

(2) Bifat: Trimite formatul pozitiei GPS prin SMS in format NMEA0183 (\$GPRMC,072414.000,V,3114.3763,N,12131.3255,E,0.00,0.00,050805,*00),

.Debifat :trimite formatul pozitiei GPS prin SMS in format usor lizibil (Lat=22 32 36.63N Long=114 04 57.37E,Speed = 2.6854Km/h,2008-12-24,01:50)

(3) Bifat : respinge apelul daca este apelat dua 4-5 ring-uri. Debifat : Daca este apelat asteapta sa se inchida apelul din centrala apoi raporteaza pozitia

(4) Bifat: transmite un mesaj cu textul "Device Reaset" la pornirea sau restartarea aparatului. Debifat= inchide functia

(5) Bifat: transmite un mesaj catre numarul alocat tastei SOS/In1cand tracker-ul sesizeaza un semnal foarte slab sau inexistent. Debifat: dezactiveaza functia

!!! Folosirea acestei functii (5) poate duce la un consum excesiv de SMS-uri trimise .Utilizati acesta functie doar atunci cand este strict necesar

Apasati tasta **Read** in orice moment pentru a verifica setarile salvate in orice moment.

La incheiere apasati tasta **Close** si inchideti tracker-ul , la repornire va avea setarile programate de Dvs.

Nota: Acest software de editare a setarilor gamei de trackere poate fi folosit la toate modelele , insa avand in vedere ca AF-10 si AVL300

nu suporta anumite functii, va informam ca acestea nu s epot seta in [Linia D](#) functiile (3) (4)si (5), precum si [Linia F](#) setarea textului SMS

De asemenea doar pt AVL-300 in [Linia D](#) nu sunt disponibile setarile (2) si (3) ,

Un Produs :

www.furat.ro

copyright ©**furat.ro**



ZECOM TRANS S.R.L.

Importator: **Zecom Trans srl**

Adresa: Splaiul Independentei nr.213-215
060041, sect 6, Bucuresti

Tel: **0722.214.215** **0788.214.215**

0763.833.112 Fax: **021.316.34.52**

Email: **ro_gps@yahoo.com**

Messengers ID's Yahoo / MSN / Skype: **ro_gps**